



**klikit.gr**  
όλα είναι ένα **klik**

Οδηγίες

Συγχαρητήρια,

είστε πλέον κάτοχος ενός χειροποίητου αυθεντικού γερμανικού Black Forest ρολογιού κατασκευασμένου από υψηλής ποιότητας ξύλο βελανιδιάς και πολύ αγάπη. Παρακάτω θα βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την καλή λειτουργία του.

Το ρολόι πρέπει οπωσδήποτε να μένει σε ευθεία θέση όταν ταλαντεύεται η αλυσίδα της κάσας.

Το ρολόι είναι τώρα σταθεροποιημένο στον τοίχο. Για αυτόν τον σκοπό, υπάρχει μία τρύπα στο πίσω μέρος ή ένα σύρμα μεταφοράς. Το καρφί μπορεί να είναι τόσο μακρύ ώστε να μην ακουμπάει κάποιο καλώδιο.

Το εκκρεμές είναι τώρα κρεμασμένο στη συρμάτινη θηλιά, που εξέχει στο κάτω μέρος της κάσας, ενώ το βάρος περιορίζεται στο άγκιστρο της αλυσίδας του ρολογιού. Τώρα σπρώξτε το εκκρεμές.

Ο κούκος ακούγεται κάθε τέταρτο της ώρας.

**Σημαντική επισήμανση: ποτέ δεν γυρνάμε τους δείκτες από την αντίθετη φορά του ρολογιού. δηλαδή προς τα αριστερά (προς τα πίσω).**

Όταν το ρολόι πηγαίνει μπροστά στην ώρα, σπρώξτε τον δίσκο του εκκρεμούς προς τα κάτω. Όταν πηγαίνει πίσω στην ώρα, τότε σπρώξτε τον δίσκο του εκκρεμούς προς τα επάνω. Για να αφαιρέσετε τον δίσκο του εκκρεμούς, οπωσδήποτε αφαιρέστε τελείως το εκκρεμές από τη συρμάτινη θηλιά.

Παρακαλώ προσέξτε ώστε κανένα σύρμα στο ρολόι να μην λυγίσει ή πάθει οποιαδήποτε ζημιά. Σε περίπτωση που η αλυσίδα βγει από τον τροχό της, παρακαλώ τοποθετήστε το ρολόι με την πρόσοψη και επανατοποθετήστε την αλυσίδα στον τροχό της.

Στα ρολόγια που έχουν ένα κλειστό κουτί, το πίσω μέρος είναι να αφαιρεθεί και το χαρτί πάνω από τα φυσερά πρέπει επίσης να αφαιρεθεί με μεγάλη προσοχή.